# ELEKTROFAHRZEUG mit MUSIKFUNKTION




**Zur ausschließlichen Nutzung unter der Aufsicht von Erwachsenen.**

**WARNUNG: NIEMALS UNBEAUFSICHTIGT LADEN!**

**Die Fernbedienung gehört nicht in Kinderhände, gerade dann, wenn ein Kind im Fahrzeug sitzt! Bewahren Sie es an einer für Kinder unzugänglichen Stelle auf.**

**Vor der Inbetriebnahme sorgfältig lesen.**

**www.kinder-elektro-auto.de**

## ELEKTRISCHER SCHLAG

### WARNUNG

- Unbefestigte Batterien können bei umgekipptem Fahrzeug herausfallen und zu Verletzungen führen. Achten Sie unbedingt darauf, das die Batterien ordnungsgemäß befestigt sind.
- **BRANDSCHUTZ**
- Das elektrische System des Fahrzeuges darf nicht modifiziert werden. Änderungen könnten zu Brand, Totalausfall des elektrischen Systems und zu ernsten Verletzungen führen.
- Einsatz falscher Batterien bzw. falscher Ladegeräte kann zum Brand, zur Explosion und zu ernsten Verletzungen führen.
- Ausschliesslich Erwachsene dürfen mit den Batterien hantieren. Die relativ schweren Batterien sind mit Elektrolyt befüllt. Auslaufende Batterien können zu ernsten Verletzungen führen.
- Erlauben Sie Kindern niemals das aufladen der Batterien. Kinder könnten durch einen elektrischen Schlag verletzt werden. Die Batterien dürfen nur durch Erwachsene aufgeladen werden, **der Ladevorgang ist durch einen Erwachsenen zu überwachen. Niemals unbeaufsichtigt laden!**
- Überprüfen Sie vor jedem Aufladevorgang die Batterien, die Kabelverbindungen und den Stecker des Ladegerätes. Sollten Sie einen Schaden feststellen, laden Sie die Batterien nicht bevor der Schaden nicht fachmännisch beseitigt worden ist. Ohne intakte Sicherung können die Batterien nicht aufgeladen werden. **Zum Laden muß sich das Fahrzeug im ausgeschalteten Zustand befinden.**
- Das Aufladen bei vorliegen von Verschmutzungen an der Ladebuchse kann zum Kurzschluß und somit zu einem Defekt führen und ist deshalb zu unterlassen.
- Der Ladevorgang ist in **SICHEHRER ENTFERNUNG** von leicht entflammbaren Materialien durchzuführen. Achten Sie auf evtl. Rauch und übermäßige Hitzeentwicklung.
- Die Motoren erzeugen HITZE und ggbfls. Funken! Seien Sie beim Umgang mit den Motoren vorsichtig.
- **Das Ladenetzteil darf nur in trockener Umgebung eingesetzt werden. Nicht im Freien aufladen!**

## SICHERES FAHREN

### WARNUNG

**VORBEUGEN VON VERLETZUNGEN**

- Das Fahrzeug darf ausschliesslich unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden!
- **Die Fernbedienung ist zur Nutzung durch Erwachsene bestimmt, von Kindern fernhalten!**
- Niemals bei Dunkelheit benutzen!
- **Das Fahrzeug ist nicht als Verkehrmittel zugelassen!** Um evtl. Gefahren vorzubeugen, darf es nicht auf öffentlichen Straßen, auf Schnellstrassen, in Wasserlachen, in Flußbetten etc. benutzt werden. Achten Sie darauf, das sich keine anderen Verkehrsmittel in der Nähe befinden.
- **Ausschließlich auf Ebenem, befestigtem Untergrund/ Gelände benutzen!**
- Nur auf sicheren Arealen benutzen!

So z.B. auf Arealen:

- ohne Swimmingpools oder anderen Wasseransammlungen. Ertrinkungsgefahr!
- ohne Steigungen (übermäßige Geschwindigkeitsentwicklung, ungewolltes Rollen des Fahrzeugs) bzw. Böschungen.
- fern von Treppen, Treppenabdeckungen, Strassen und Alleen.

- Fahrrichtlinien

Im Sinne einer sicheren Nutzung stellen Sie sicher, dass folgende Regeln befolgt werden:

- Immer fest aufsitzen und Gurt anlegen.
- Niemals ohne Schuhe fahren.

### HINWEIS

- Im Auslieferungszustand befinden sich Kleinteile in der Verpackung die verschluckt werden könnten. Die Montage darf nur durch Erwachsene vorgenommen werden.

## 1. Spezifikationen


Altersempfehlung: 3-5 Jahre

| | | |
|---|---|---|
| Maße: 113x62x50 | Gewicht: 9,5 kg | Temperaturbereich: 0-40 °C |
| Tragfähigkeit: 30kg Max. | Geschwindigkeit: 3,5 km/h | Motor: 6V Gleichstrom |

| | |
|---|---|
| Ladedauer: | Das Aufladen der Batterien über 8-15 Stunden reicht bei normaler Belastung für ca. 1,5 Stunden Betriebsdauer. Die Batterien dürfen niemals länger als 16 Stunden am Stück aufgeladen werden. |
| Ladenetzteil: | Eingang: AC220-240V (AC110V) / 50Hz |
| | Ausgang: DC6V / 800mA |
| Akku: | 1 x Elektrolytakku (6V4,5Ah) |

## 2. Merkmale

1. Scheinwerfer, Blinker
2. Scheibenwischer
3. Spiegel
4. Multifunktionslenkrad
5. Sitz
6. Überrollbügel
7. Sicherheitsgurt
8. Rückrad
9. Radzierblende
10. Vorderrad





## 3. Aufbauanleitung

**1. Radzierblende**

Die Radzierblende in Position bringen und mit etwas Druck auf die Ränder einrasten lassen.

Alle 4 Radzierblenden werden mit der gleichen Methode am Rad befestigt.

Im Lieferumfang sind 4 Radzierblenden enthalten.





**2. Spiegel**

Den Spiegel in Position bringen und mit sanftem Druck einrasten lassen (Fig2).

Beide Spiegel werden mit der gleichen Methode arretiert.


Im Lieferumfang sind 2 Spiegel enthalten.



**3. Sitz**


Zum Befestigen des Sitzes zunächst das Fahrzeug udrehen um Zugang zu den Schrauben zu erhalten. Sitz in Position bringen, Winkel mit eingesetzter Mutter von unten positionieren und mit den mitgelieferten Schrauben von oben festziehen.

Eine reichbebilderte Aufbauanleitung finden Sie auf unserer Internetseite www.kinder-elektro-auto.de





**4. Überrollbügel**

Überrollbügel wie in Fig4 dargestellt positionieren und mit sanftem Druck einrasten lassen.




**5. Lenkrad**

Setzen Sie das Lenkrad auf die Lenkstange, verbinden Sie die Stecker Lenkrad/Fahrzeug und positionieren Sie das Lenkrad so, das die mitgelieferte Schraube durchgeschoben werden kann. Halten Sie auf der anderen Seite die Mutter gegen die Schraube und ziehen Sie die Schraube fest ohne es zu überdrehen.





## 4. Funktionsweise

**Jetzt nur noch die Stecker des Akkus aufstecken um den Stromkreis aufzubauen.**

**Nach verbinden der Stecker stehen folgende Funktionen zur Verfügung:**

1. Der Schalter auf der Linken Seite am Armaturenbrett ist der Hauptschalter. Auf Position „I“ wird das Fahrzeug aktiviert und ein Motor-Startgeräusch ist zu hören. (Info: Ladevorgang nur bei Schalterstellung „0“ möglich).
2. Durch drücken des Fußpedals kann das Fahrzeug vorwärts in Bewegung gesetzt werden.
3. Ist der Hauptschalter auf der Linken Seite am Armaturenbrett auf Position „II“ bewegt sich das Fahrzeug nach drücken des Fußpedals rückwärts.
4. In der Mittleren Position (Pos. „0“) ist das Fahrzeug ausgeschaltet.
5. Die Frontscheinwerfer leuchten auf, sobald der linke Schalter auf der rechten Seite auf Pos. „I“ gebracht wird.
6. Der rechte Schalter auf der rechten Seite auf Pos. „I“ aktiviert die verschiedenen Geräusche wie „turn right“, „turn left“, Horn und Musik welche über die Knöpfe am Lenkrad ausgewählt werden können. Gleichzeitig blinken die Led´s im hinteren Motorraum zum Takt der Musik.
7. Die Musikwiedergabeeinrichtung kann über Chinch direkt mit externen Quellen wie MP3-Playern, Radios, CD-Playern oder anderen Media-Playern verbunden werden. In diesem Fall sind die Eigenfunktionen des Lenkrades aufgehoben.
8. Die Led´s unter der durchsichtigen Motorraumabdeckung hinten leuchten zum Takt der Musik.
9. Der Sitz kann durch Lösen der Schrauben sehr leicht an die Körpergröße Ihres Kindes angepasst werden

## 5. Laden der Batterien & wichtige Warnhinweise




1. Die Ladebuchse befindet sich außen unter dem Sitz. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung den Angaben/Anforderungen des Netzteiles entspricht. Stecken Sie das Netzteil an die Netzsteckdose und verbinden sie das andere Ende mit der Ladebuchse am Fahrzeug. Die Ladeanzeige neben der Ladebuchse leuchtet auf und der Ladevorgang beginnt. Zum Laden muß sich das Fahrzeug im ausgeschaltetten Zustand befinden.
2. Die Max. Zulässige Ladedauer beträgt 10-12 Stunden.
3. Sowohl die Batterie als auch das Ladenetzteil heizen sich während des Ladevorganges auf, dies ist normal und nicht zwangsläufig ein Hinweis auf einen Defekt. **Bei übermäßiger Hitzeentwicklung ist der Ladevorgang abzubrechen!**
4. Versuchen Sie die Batterien immer komplett zu entladen (Tiefenentladung, d.h. Entladung bis nichts mehr geht vermeiden) bevor Sie es wiederaufladen. Entladene Batterien müssen 10-12 Stunden aufgeladen werden. Laden Sie die Batterien niemals länger als 16 Stunden am Stück. Nichtbefolgen dieser Vorgaben kann zu Schäden an der Batterie führen bzw. dessen Lebens- und Betriebsdauer deutlich verkürzen.
5. Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern sollte es mindestens alle 1 Monate aufgeladen werden, auch dann, wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich nicht benutzt wurde.
6. Das Aufladen darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden, der Ladevorgang ist zu beaufsichtigen. Erlauben Sie es Kindern nicht das Fahrzeug aufzuladen.
7. **Die Batterie darf weder ins Wasser noch ins Feuer geworfen werden. Versuchen Sie auch nicht das Gehäuse der Batterie zu öffnen. Sollte die Batterie auslaufen, meiden Sie jeglichen Hautkontakt mit der austretenden Flüssigkeit.**
8. Überprüfen Sie sowohl Batterie als auch das Ladenetzteil vor jedem Ladevorgang auf mögliche Unregelmäßigkeiten bzw. defekte. Beginnen Sie den Ladevorgang erst nachdem Sie sich vergewissert haben, dass sich alle zum Aufladen benötigten Teile im Einsatzfähigen Zustand befinden.
9. Während des Ladevorganges befindet sich der Hauptschalter auf der mittleren Position (AUS) und das Fahrzeug kann nicht benutzt werden.
10. Defekte Batterien bzw. Ladenetzteile sollten nur durch Originalteile ersetzt werden. Bei Bedarf kontaktieren Sie den Hersteller unter info@kinder-elektro-auto.de
11. Das Ladenetzteil ist kein Spielzeug und ist von Kindern Fernzuhalten!
12. **WARNUNG:** Für die Sicherheit des Kindes und zur Vermeidung von Schäden am Getriebe des Fahrzeuges sind plötzliche Richtungswechsel während der Fahrt zu unterlassen (gerade beim fernbedienen).

**SICHERHEITSHINWEISE**

1. **Setzen Sie das Fahrzeug ausschließlich auf ebenem Gelände ein. Bei zu hohem Neigungswinkel des befahrenen Geländes könnte das Fahrzeug beginnen selbstständig wegzurollen!**
2. **Die Fernbedienung gehört nicht in Kinderhände! Bewahren Sie es an einer für Kinder unzugänglichen Stelle auf.**
3. Das Fahrzeug ist nicht als Verkehrmittel zugelassen! Um evtl. Gefahren vorzubeugen, darf es nicht auf der Straße, auf Schnellstrassen, in Wasserlachen, in Flußbetten etc. benutzt werden.
4. **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Entsorgen Sie die Verpackungsfolie nach dem auspacken umgehend. Verpackungsfolien sind kein Spielzeug und dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. **Originalkarton und Transportschutz-Styropor für mögliche Garantiefälle aufbewahren.**
5. Die abnehmbaren Teile des Fahrzeuges dürfen nicht verschluckt oder auf andere Weise als Spielzeug benutzt werden. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Fahrzeug spielen.
6. Das Fahrzeug ist für Kinder unter 30 kg Körpergewicht ausgelegt, überladen Sie es nicht.
7. Berühren Sie nicht die Räder oder die Radteile während der Fahrt.
8. Elektrische Kabel bzw. Komponenten dürfen nicht modifiziert werden. Wartung und Reparatur sind durch einen entsprechend geschulten Fachmann durchzuführen.
9. Reinigen (bespritzen) Sie das Fahrzeug nicht mit Wasser. Benutzen Sie zum reinigen ein feuchtes Tuch.
10. Wenn das Fahrzeug längere Zeit nicht benutzt werden soll, entfernen Sie die Batterien. Bewahren Sie die Batterien an einem kühlen und Trockenen Platz auf. Halten Sie die Batterien fern von Hitze und Feuer. Regelmäßiges laden der Akkus im Abstand von zwei Monaten verlängert dessen Lebensdauer.
11. Auch das rechtzeitige wiederaufladen der Batterien bei spürbarer Geschwindigkeitsabnahme verlängert die Lebensdauer der Batterie.
12. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kabelenden.
13. Benutzen Sie das Fahrzeug nicht bei Regen oder auf nassem Untergrund.
14. Setzen Sie nur die vorgeschriebenen Sicherungen ein.

## Hinweise zum sicheren Betrieb

**GEFAHR !**

**⚠ WARNUNG**

**VORBEUGEN VON VERLETZUNGEN**

- Das Fahrzeug darf ausschliesslich unter der Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden!
- Niemals bei Dunkelheit benutzen!
- Nur auf ebenem Gelände benutzen!
- Nur auf sicheren Arealen benutzen!

So z.B. auf Arealen:

- ohne Swimmingpools oder anderen Wasseransammlungen. Ertrinkungsgefahr!
- ohne Abhänge bzw. Böschungen.
- fern von Treppen, Treppenabdeckungen, Strassen und Alleen.

- Fahrrichtlinien

- Für ein sicheres Fahren stellen Sie zunächst sicher, daß Kinder diese Regeln kennen und befolgen.
- Immer fest aufsitzen.
- Immer gut festhalten
- Niemals ohne Schuhe fahren.

**Erklären Sie ihrem Kind diese Vorschriften**

Sofort nach dem ersten erblicken des Fahrzeuges wird ihr Kind naturgemäß den Wunsch erspüren das Fahrzeug zu besteigen. Bei Kindern ist die Urteilsfähigkeit und die Fähigkeit Gefahren zu erkennen und richtig einzuschätzen unausgereift. Unbeaufsichtigtes besteigen des Fahrzeuges (bzw. absteigen) kann zu Verletzungen führen. Bevor Sie das Fahrzeug einem Kind überlassen, muss sowohl das Gelände als auch das Urteilsvermögen und die Fähigkeit des Kindes dieses Fahrzeug sicher zu führen, durch einen Erwachsenen überprüft worden sein. Kinder sind nicht in der Lage Gefahren vorherzusehen oder gar abzuwenden, auch wenn sie zuvor aufgeklärt worden sind. Es gibt keine alternative zur direkten Überwachung durch Erwachsene. Stellen Sie nebst den unten aufgeführten Richtlinien, den örtlichen Gegebenheiten angepasste eigene Regeln in Bezug auf die Nutzung auf und stellen Sie sicher, dass diese auch eingehalten werden. Diese Regeln sind auch den Nachbars- bzw. anderen Kindern beizubringen, die zusammen mit ihrem Kind Spielen möchten.

**Richtlinien für sicheres Fahren:**

Stellen Sie sicher, dass Kinder die folgenden Regeln kennen und befolgen:

1. Immer fest aufsitzen.
2. Niemals ohne Schuhwerk fahren.
3. Das Fahrzeug darf höchstens von einem (1) Kind bestiegen werden. Ein Kind das nicht fest aufsitzt oder auf dem Sitz steht könnte hinfallen, ein Umkippen des Fahrzeuges herbeiführen und sich ernsthaft verletzen.
4. Erlauben Sie es nicht, das Fahrzeug auf der Strasse oder in der nähe von motorisierten (fahrenden) Fahrzeugen zu führen.
5. Erlauben Sie es nicht, das Fahrzeug in der Nähe von Swimmingpools oder anderen Wasseransammlungen oder in der Nähe von Hindernissen (wie z.B. Möbeln, Bäumen mit niedrigen Ästen etc.) oder herausragenden Gebäudeteilen (wie z.B. Treppen, Wandvorsprüngen etc.) zu führen.
6. Niemals bei Dunkelheit benutzen!
   - Ein unerwartetes Hindernis könne einen Unfall provozieren.
   - Ausschließlich bei Tageslicht oder in gut ausgeleuchteten Arealen einsetzen.
7. Verbieten Sie es auf geneigten Ebenen zu fahren.
8. Erlauben Sie ihrem Kind nicht Treppenstufen hoch bzw. herunterzufahren.
   - Das Fahrzeug könnte eine zu hohe, unsichere Geschwindigkeit erreichen auch wenn das Fußpedal nicht gedrückt wird.
   - Das Fahrzeug könnte kippen oder umfallen.
   - Der Motor könnte stoppen und das Fahrzeug zusammen mit dem Kind Rückwärts überschlagen.
9. Niemals etwas in der nähe sich bewegender Teile ablegen. Drehende Teile wie Motor, Getriebe und Räder können Finger bzw. Haare etc. einklemmen und zu schweren Verletzungen führen. Erlauben Sie nicht das Fahrzeug in seitlicher bzw. Überkopf Position zu betreiben.
10. Nicht in der Nähe leicht entflammbarer Materialien benutzen. Das Fahrzeug besitzt elektrische Schalter die wie alle elektrischen Schalter Funken bilden wenn sie betätigt werden. Leicht entflammbare Flüssigkeiten könnten Feuer fangen.
11. Zur Verhinderung einer unbeaufsichtigten Nutzung die Batterien abklemmen.

**WICHTIG!**

Für die Sicherheit des Kindes und zur Vermeidung von Schäden am Getriebe des Fahrzeuges, bringen Sie ihrem Kind bei, das es einen Richtungswechsel nicht während der Fahrt vornehmen darf.

- Üben Sie mit ihrem Kind das Steuern und zeigen Sie ihm mit welcher Geschwindigkeit das Lenkrad eingeschlagen werden soll/darf.



- Das Fahrzeug stoppt automatisch sobald das Fußpedal losgelassen wird.
- Stellen Sie sicher, daß ihr Kind weiß wie das Fahrzeug zu steuern ist und wie es zum stehen gebracht wird.
- **Die Stoppfunktion kann bei Stark geneigtem Gelände versagen. Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug nur auf ebenem Gelände eingesetzt wird.**

**ACHTUNG!**

Das Fahrzeug ist zur **AUSSCHLIESSLICHEN** Nutzung im Freien ausgelegt.

Der größte Teil der in den Haushalten verlegten Bodenbeläge kann durch das Fahrzeug beschädigt werden.

Eine Haftung des Herstellers bzw. des Importeurs für auftretende Schäden an Bodenbelägen oder anderen Gebäudeteilen ist ausgeschlossen.

## Verpackungsinhalt

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fahrzeug | 1 | 7. | Sitz | 1 |
| 2. | Lenkrad | 1 | 8. | Sicherung | 1 |
| 3. | Motor | 1 | 9. | Ladenetzteil | 1 |
| 4. | Batterie | 1 | 10. | Fernbedienung | 1 |
| 5. | Räder | 4 | 11. | 9V Block-Batterie | 1 |
| 6. | Radzierkappen | 4 | 12. | Bedienungsanleitung | 1 |

## WARNUNG!

Das Fahrzeug enthält Kleinteile die von Kindern verschluckt werden könnten.

**Warnung:** Der Pluspol (rotes Kabel) ist im Auslieferungszustand aus Sicherheitsgründen ungesteckt. Bitte stecken Sie es nach dem Aufbau des Fahrzeuges an und verstauen Sie das Kabel sauber unter dem Sitz.

## Pflegehinweise

Prüfen Sie nach ob alle Schrauben, Muttern und Schutzkappen richtig sitzen und fest angezogen sind. Überprüfen Sie die Plastikteile auf Beschädigungen bzw. Brüche.

Bewahren Sie das Fahrzeug bei Schneefall oder Regen in einem trockenen Raum, zumindest aber an einem Überdachten Platz auf. Denken Sie daran die Batterien mindestens einmal im Monat aufzuladen, auch dann, wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich nicht benutzt wurde.

Ein stark verschmutztes Fahrzeug kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie dabei jeglichen Kontakt mit dem elektrischen System, der Batterie und den Schaltern des Fahrzeuges.

Wasser am Motor und an den elektrischen Komponenten kann zu Korrosion, Kurzschluss und somit zu Schäden am Motor und den elektrischen Komponenten führen.

Benutzen Sie das Fahrzeug nicht auf Sand. Sand im Motor, Getriebe oder in den elektrischen Komponenten führen zu Blockaden und somit zum Ausfall der entsprechenden Teile.

Das Fahrzeug kann mit einem trockenen Lappen abgewischt werden. Um den ursprünglichen Glanz des Fahrzeuges wiederherzustellen können Sie die Plastikteile des Fahrzeuges mit wachsfreier Möbelpolitur bearbeiten. Autopolitur darf NICHT aufgetragen werden.

Zur Sicherstellung des Fahrtüchtigen Fahrzeugzustandes wird empfohlen, das Fahrzeug in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz der Verkabelungen und Kurzschlüsse zu überprüfen.

## Problemlösungsvorschläge

| Problem | Mögliche Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Kein Sound, kein Licht, das Fahrzeug bewegt sich nicht | 1. Kabelverbindungen sind lose<br>2. Prüfen Sie die Sicherung<br>3. Hauptschalter nicht auf Position „I“ | Überprüfen Sie die Kabelverbindungen. Vergewissern Sie sich, ob die Batterien an ihrem Platz unter dem Lenkrad sitzen. Tauschen die die Sicherung aus. Bringen Sie den Hauptschalter auf Position „I“. |
| Fahrzeug bewegt sich nicht obwohl der Motor läuft | 1. Sehen Sie nach ob die Hinterreifen mitlaufen.<br>2. Lose Motorverbindung<br>3. Getriebebox defekt | Stellen Sie sicher, daß die Hinterräder den Boden berühren. Entfernen Sie die Getriebebox und ziehen Sie die Schrauben nach. Tauschen Sie die Getriebebox aus. |
| Motor ohne Funktion | 1. Lose Kabel<br>2. Sicherung<br>3. Gaspedal bekommt keinen Kontakt. | Sehen Sie nach ob die Kabelverbindungen in Ordnung sind.<br>Tauschen Sie die Sicherung aus.<br>Tauschen Sie den Fußtaster |
| Vorlauf ist OK, Rücklauf funktioniert nicht oder Rücklauf ist OK, Vorlauf funktioniert nicht | 1. Prüfen Sie den Vor-/Rücklaufschalter mit einem Multimeter | Überprüfen Sie ob die Kabel am Schalter richtig sitzen.<br>Tauschen Sie den Vor-/Rücklaufschalter aus |
| Die Geschwindigkeit ist sehr niedrig | 1. Schauen Sie nach ob die Batterien mehr oder weniger als 6V liefern.<br>2. Verbinden Sie den Motor (samt Getriebebox) direkt mit der Batterie und schauen Sie nach ob die Geschwindigkeit dann höher ist.<br>3. Entfernen Sie die Getriebebox und kontrollieren Sie ob es sich in einem guten Zustand befindet. | Laden Sie die Batterien wieder auf<br>Evtl. liegt der Grund für den Geschwindigkeitsverlust an der Beschaffenheit des befahrenen Geländes.<br>Tauschen Sie den Motor bzw. das Getriebe aus. |
| Batterien können nicht aufgeladen werden | 1. Überprüfen Sie, ob die Ausgangsspannung des Ladenetzteiles bei 6V liegt.<br>2. Stecken Sie das Ladenetzteil an, entfernen Sie die Stecker auf beiden Seiten der Batterie und überprüfen Sie direkt an der Batterie ob 6±0,1V anliegen.<br>3. Überprüfen Sie den Stecker des Ladegerätes auf festen Sitz, prüfen Sie auch die Lötpunkte. | Tauschen Sie das Ladenetzteil aus.<br>Tauschen Sie die Batterien aus.<br>Stellen Sie sicher, daß das Ladenetzteil korrekt verbunden werden kann.<br>Überprüfen Sie die Sicherung. |
| Fernbedienung nicht möglich | 1. Sehen Sie nach ob das Fahrzeug eingeschaltet ist.<br>2. Bringen Sie den Schalter für die Fernbedienung auf „EIN“<br>3. Vergewissern Sie sich, das die Kontrollanzeige der Fernbedienung leuchtet | Überprüfen Sie den Schalter.<br>Überprüfen Sie die Batterien der Fernbedienung.<br>Überprüfen Sie die Sicherung. |

## Hinweise zur Pflege und Entsorgung der Batterien

**PFLEGE**

Sollte eine Batterie undicht werden, entfernen Sie die Batterie unter Vermeidung jeglichen Hautkontakts mit der austretenden Säure und packen Sie die Batterie in einen Plastikbeutel. Wie Sie die Batterie korrekt entsorgen können entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf der rechten Seite.

Bei Haut- oder Augenkontakt halten Sie die betreffende Stelle mindestens 15 Minuten unter laufendes Wasser und kontaktieren Sie einen Arzt.

Bei verschlucken der Säure verabreichen Sie umgehend Wasser, Milch bzw. Eiweiß. Versuchen sie auf keinen Fall das verschluckte zu erbrechen. Rufen Sie umgehend einen Arzt.

Die Batterien müssen vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 12 Stunden am Stück aufgeladen werden. Laden Sie die Batterien niemals länger als 16 Stunden am Stück. Überladen oder übermäßiges Entladen verkürzt die Lebensdauer der Batterien und auch die Betriebsdauer des Fahrzeuges.

Vor jedem neuen Einsatz sind die Batterien 8-12 Stunden aufzuladen.

Die Batterien müssen während des Ladevorganges Senkrecht stehen.

Vermeiden Sie eine Tiefenentladung der Batterie.

Laden Sie die Batterien vor dem abstellen des Fahrzeuges über einen längeren Zeitraum.

Laden Sie die Batterien mindestens alle 1 Monate auf, auch dann, wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich nicht benutzt wurde.

In leerem Zustand belassene Batterien gehen mit Sicherheit kaputt. **GARANTIEVERLUST!**

Lassen Sie ausgelaufene Batterien niemals im Fahrzeug. Die austretende Flüssigkeit kann das Fahrzeug beschädigen.

Stellen Sie die Batterien nicht auf Oberflächen ab (z.B. Arbeitsplatte in der Küche) die beschädigt werden könnten. Treffen Sie Vorkehrungen zum Schutz der Ablageoberfläche bevor Sie die Batterien abstellen.

Bewahren Sie die Batterien nicht an einem Ort über 24 °C bzw. -23 °C auf.

Benutzen Sie ausschließlich 6V Batterien.

Sorgen Sie dafür, dass die Batterien befestigt sind und nicht lose im Fahrzeug umherfliegen können. Benutzen Sie immer die Batteriebefestigung zum Arretieren der Batterien.

Überprüfen Sie die Batterien und das Ladegerät vor jedem Laden auf Unregelmäßigkeiten und Defekte. Wenn Sie einen defekt feststellen, Laden Sie die Batterie nicht auf, bevor der Defekt wieder behoben worden ist.


**ENTSORGUNG**

Die mitgelieferte Batterie ist Überlaufgeschützt und verschweißt. Es muß umweltverträglich Entsorgt bzw. wiederaufbereitet werden.

Nicht ins Feuer werfen. Die Batterie könnte explodieren oder auslaufen.

Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll. **Die Entsorgung von Batterien über den Hausmüll ist gesetzlich untersagt!**

Schützen Sie die Umwelt indem Sie die Batterien nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgen (2202/96/EC). Informieren Sie sich bei ihrer lokalen Verwaltung über Recycling und Entsorgungsmöglichkeiten in ihrer Nähe.



**Batterien separat entsorgen**
**( nicht in den Hausmüll )**

**Batterien nicht ins Feuer werfen!**
**Nicht öffnen!**

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ auf dem Produkt bzw. in der Gebrauchsanweisung weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronikgeräte separat vom Hausmüll gesammelt und entsorgt werden müssen.


In der EU stehen verschiedene Sammlungs-systeme zur Rücknahme und Wiederverwertung zur Verfügung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden bzw. an ihren Händler.

## WICHTIG !

1. Sämtliche Abbildungen dienen der Visualisierung und der Spezifikation des Produktes. Sollten Sie Unterschiede zwischen Abbildung und Produkt bemerken, folgen Sie der Bauart des Produktes.

2. Technische Änderungen im Ganzen oder an den Teilen zur Erhöhung der Produktqualität bleiben auch ohne vorherige Mitteilung ausdrücklich vorbehalten.



dubax-marketing oHG

WEEE-Reg.-Nr.: DE 33541416

64295 Darmstadt / Germany

**info@dubax-marketing.de**

**Model: DA-3321**

**Alle Rechte vorbehalten**.

Vervielfältigung und Verbreitung - auch auszugsweise - nur mit schriftlicher Genehmigung der dubax-marketing oHG Darmstadt.