

crooza®

VEICOLO ELETTRICO A BATTERIA con MUSICA FUNZIONE



ATTENZIONE: Piccole parti, pericolo di soffocamento! Non per i bambini sotto i 3 anni!

Per uso esclusivo sotto sorveglianza di un adulto.

Il veicolo non è concesso in licenza il trasporto e non posso essere utilizzato su strade pubbliche!

ATTENZIONE: Ricarica solo sotto controllo!

Tenere il telecomando lontano dalla portata dei bambini, in particolare quando un bambino è seduto in macchina! Conservare in un luogo inaccessibile ai bambini.

Leggere attentamente prima dell'uso e conservare.

Immagini per l' istruzioni di montaggio sul nostro sito web: www.crooza.de



- Batterie non sigillate può cadere in un veicolo sorpresa e provocare lesioni. Assicurarsi che le batterie sono fissati correttamente.
- **PERRICULO DI CORTO CIRCUITO e DI FUOCO!** Se i cavi non sono saltati, non a caso collegare da qualche parte!
- **PROTEZIONE ANTINCENDIO:**
 - Il sistema elettrica del veicolo non può essere modificato. Le modifiche possono provocare incendi, perdita totale di energia elettrica e di subire lesioni gravi.
 - L'uso delle caricabatterie improprio può provocare incendio, esplosione e lesioni gravi.
 - Solo gli adulti possono affaccendarsi con le batterie. Le batterie sono relativamente pesanti e pieni di elettrolito. Eventuali perdite dalle batterie possono causare lesioni gravi.
 - Non permettere ai bambini di caricare le batterie. **Le batterie devono essere ricaricate solo sotto controllo e da persone adulte. La carica è di monitorare continuamente.** I bambini possono essere feriti da una scossa elettrica.
 - Controllare le batterie, i cavi e la spina del caricabatterie prima di ogni ricarica. Se si notano dei danni, non carica prima che il danno non è stato rimosso professionalmente.
 - I motori generano calore! Siate cauti quando si tratta con i motori. Non scambiare mai nei cavi + e -!
 - Senza fusibile intatto, le batterie non possono essere ricaricate. Per caricare il veicolo deve essere in stato di "off".
 - Carica in presenza di contaminazione sulla presa di carica potrebbe corto circuito e quindi portare ad un difetto ed è quindi vietata.
 - I motori generano calore! Siate cauti quando si tratta con i motori. Non scambiare mai nei cavi + e -!
 - La carica deve essere effettuata in distanza di sicurezza dai infiammabile. Intorno a te per il fumo possibile e calore eccessivo.
 - Il caricabatterie deve essere utilizzato solo in ambienti asciutti.

**PREVENZIONE DELLE LESIONI**

- Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione di un adulto!
 - **Il telecomando è destinato all'uso da parte di adulti, tenere lontano dalla portata dei bambini!**
 - Non usare al buio!
 - **Il veicolo non è concesso in licenza come un mezzo di trasporto!** Per evitare ogni rischio, non può essere utilizzato su strade pubbliche, superstrade, in pozze di acqua, in letti di fiumi, ecc. Assicurarsi che non vi siano altri mezzi di trasporto nelle vicinanze.
 - Utilizzare solo su terreno solido e in piano!
- Per esempio sul aree...
- senza piscine o altri grandi accumuli di acqua. Perriculo di annegamento!
 - senza pendenze o argini.
 - lontano da scale, rampe, pendenze, strade e viali.
- Linee guida di viaggio
- Per un uso sicuro, assicurarsi che le regole riportate di seguito:
- Assicurarsi sempre di sedersi sicuramente e usare la cintura di sicurezza.
 - Non guidare mai senza scarpe buone.



PRUDENZA

- Nella stato di consegna, piccole parti sono nel pacchetto. Le parti piccole possono essere ingerite dai bambini, pericolo di soffocamento! L'installazione deve essere effettuata solo da adulti.

Specificazioni

Età: da 3 - 6 anni

Dimensioni: 110x61x47

Peso: 9,35 kg

Temperatura ambiente: 0-40 °C

Sostenibilità: 30 kg Max.

Velocità : 3-3,5 km/h

Motore: 6V

Tempo di ricaricare: Dopo da ricarica le batterie di 8 - 15 ore, la durata della batteria è abbastanza per un carico normale per circa 3 - 4 ore di uso. La batteria non deve essere caricate più di 16 ore di fila.

Alimentatore: Input: AC220-240V (AC110V) / 50Hz

Output: DC6V / 800mA

Accumulatore: 1 x Batteria con elettrolito (6V4,5Ah)


Cicli di carica: ca. 300

Contenuto della confezione

Telaio del veicolo		Ammortizzatore	
1 X		1 X	
Volante		Copriruota	
1 X		1 X	
Telecomando		Ruota	
1 X		1 X	
Viti		Caricabatteria	
1 Set		1 X	
Manuale			
1 X			


Lineamenti

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Rivestimento anteriore | 6. Sede |
| 2. Cofano | 7. Telaio del veicolo |
| 3. Specchio retrovisore | 8. Copriruota |
| 4. Volante multifunzione | 9. Anello di gomma |
| 5. Spoiler | |



Istruzioni di montaggio

ATTENZIONE: Il veicolo possono essere costruiti solo da adulti!




1. Montaggio delle ruote posteriori

Come mostrato in Figura 1: sul lato senza trasmissione -> montare 1x rondella, 1x distanziale, 1x rondella, 1x ruota, 1x rondella e infine il anello di fissaggio.

sul lato con trasmissione -> montare 1x ruota, 1x rondella e infine un anello di fissaggio. Completare il montaggio montando la copertura ruote su entrambi i lati.

Componenti necessari: 4x rondelle, 1x distanziali, 2x ruote, 2x anelli, 2x copriruote



2. Montaggio delle ruote anteriore

Come mostrato in Figura 2: montare su entrambi i lati 1x rondella, 1x ruota, 1x rondella e infine il anello di fissaggio. Completare il montaggio montando la copertura ruote su entrambi i lati.

Componenti necessari: 4x rondelle, 1x distanziali, 2x ruote, 2x anelli, 2x copriruote

INFO: Per una dettagliata passo per passo le istruzioni si prega di visitare il nostro sito web. www.crooza.de

3. Montaggio del volante

Collegare i cavi, impostare volante su l'asta di sterzo e serrare.

Componenti necessari: 1x volante , 1x vite

4. Montaggio del spoilers

Lo spoiler è inserito come mostrato in Figura 4.

IMPORTANTE! Per motivi di sicurezza, la batteria in condizione di consegna è scollegato. Per collegare la batteria, togliere la sede e la spina del cavo della batteria.

Componenti necessari: 1x spoiler

5. Ricarica del veicolo

La presa di carica si trova esterna sotto la sede ed è accessibile dall'esterno.

Prima della prima operazione, dovrebbe essere caricata come descritto sopra. L'indicatore di carica luci durante la carica.

Il processo di carica è di supervisionare necessariamente da un adulto! Non caricare mai senza supervisione o non lasciare mai il veicolo stesso!

Il veicolo deve rimanere spento durante la carica e non può essere acceso!

Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione.

Per prolungare la durata della batteria, dovrebbe essere ricaricata almeno ogni 3 mesi, anche se il veicolo non è stato utilizzato.

Tenere la batteria lontano da fonti di calore e acqua.

Il caricabatterie non è un giocattolo e non appartiene in mano ai bambini!

I bambini non sono autorizzati a caricare il veicolo stesso!




Fig 3






Fig 4





Assicurarsi di leggere le note nel capitolo 5 "la carica della batteria e gli avvisi importanti" a pagina 9!

Il telecomando

Assemblaggio



Sostituzione delle batterie



IMPORTANTE!

Per motivi di sicurezza, la batteria in condizione di consegna è scollegato. Per collegare la batteria, togliere la sede e la spina del cavo della batteria.

Dopo aver collegato la batteria, le seguenti funzioni sono disponibili:

1. L'interruttore sul lato destro del pannello strumenti è l'interruttore principale. In posizione "ON", il veicolo è abilitato e viene emesso un suono di avvio del motore. **(Info: ricarica è possibile solo con interruttore in posizione "0")**. Nella versione con chiave, semplicemente collegare il chiave e girarlo a destra.
2. Da premendo il pedale, il veicolo può essere messo in movimento.
3. Se l'interruttore sulla sinistra sul cruscotto si trova in posizione "Forward", il veicolo si muove in avanti, dopo aver premuto il pedale.
4. Se l'interruttore sulla sinistra sul cruscotto si trova in posizione "Backward", il veicolo si muove indietro, dopo aver premuto il pedale.
5. In posizione centrale (posizione "0") il veicolo non si muove.
6. I fari si accendono se l'interruttore a sinistra del pannello strumenti viene spostato in posizione "I".
7. L'interruttore sul lato destro in posizione "I" si attiva l'indicatore di direzione ei vari rumori come ad esempio "girare a destra", "svolta a sinistra", corno e musica, che possono essere selezionate tramite i tasti sul volante.
8. Chi la porta RCA può essere collegato direttamente ad una fonte esterna, ad esempio un lettore MP3, radio, lettore CD o altro lettore multimediale. In questo caso, le funzioni originali del volante sono disattivato.
9. Il volume di riproduzione può essere regolata ruotando la manopola del volume.
10. L'indicatore di stato della batteria mostra il stato della batteria.
11. Il sedile può essere regolata allentando le viti regolabili per il formato del vostro bambino.

CONTROLLO DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO

Non ci dovrebbero essere di sentire tintinnio insolito come di parti allentate o danneggiate. In caso di dubbi, rivolgersi ad un meccanico qualificato.

AVVISO DI SICUREZZA



AVVISO: Durante la guida bene tenere!



AVVISO: A causa le parti piccole quale possono ingerite dai bambini, il veicolo non è con per i bambini sotto i 3 anni ricoverati!



AVVERTENZE GENERALI

Il funzionamento del veicolo può creare situazioni pericolose. Veicoli elettrici può muovere automaticamente e quindi può portare a situazioni di pericolo. Pertanto, non si può escludere a priori con certezza che durante il funzionamento del controllo del veicolo è perso e può causare lesioni o anche la morte.

Come con qualsiasi altro dispositivo mobile, l'uso del veicolo può portare a lesioni o perfino la morte, anche se dovesse seguire le norme di sicurezza e di sicurezza è stato utilizzato. L'USO E 'A VOSTRO RISCHIO E SOTTO LA MENTE UMANA SANO!

Rispettare sempre le leggi e regolamenti locali. Il veicolo non è concesso in licenza come i trasporti e non può essere utilizzato su strade pubbliche, anche sui marciapiedi, ecc. Es ist auch wichtig, um sicherzustellen, dass es keine Skater, Radfahrer, andere Kinder, Haustiere, etc. ist das Fahrzeug in den Weg. I diritti degli altri su lo spazio utilizzato è sempre quello di essere osservate e rispettate.

Il veicolo è stato progettato per l'utilizzo su superfici piane, pulite, asciutte e piatte. In queste condizioni, mostra le migliori prestazioni. Uso su superfici irregolari, ruvide e scivolose può causare la perdita di trazione o involontariamente velocità elevate (a inclinazioni) e quindi portare a situazioni pericolose. Velocità elevate, come ad esempio una corsa in discesa non sono ammessi.

Misure di protezione come l'uso di casco di sicurezza e ginocchia e sui gomiti sono misure utili per prevenire le lesioni. Das Veicolo non deve essere caricato con più di 30 kg.


Con il veicolo, non sono ammessi da provare acrobazie o altri trucchi . L'uso improprio di salto, macinare, ecc è vietata.

L'uso improprio contro il buon senso o il mancato rispetto delle avvertenze può provocare lesioni o addirittura la morte.

USO A PROPRIO RISCHIO. GENITORI RESPONSABILI DEI LORO FIGLI.

Batterie di ricarica e le avvertenze

1. La presa di ricarica si trova al di fuori sotto il sedile. Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda alle specifiche / requisiti del sistema di alimentatore. Inserire l'adattatore CA nella presa a muro e collegare l'altra estremità alla presa di ricarica del veicolo. L'indicatore di carica accanto alla presa di ricarica luci e la ricarica inizia. Per il caricamento, il veicolo deve essere in stato di disattivazione..
2. Il tempo massimo ammissibile di carica è di 16 ore.
3. La batteria e il caricabatterie si scaldano durante la ricarica. Questo è normale e non è necessariamente un indice di difetto. **Con calore eccessivo, il processo di carica deve abortire!**
4. Provare di scaricare la batteria sempre completamente (scarica a fondo, evitare un scarico fino che nulla funziona) prima di ricaricarla. Le batterie scaricate devono essere caricate 8 -15 ore. Non caricare le batterie per più di 16 ore di fila. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alla batteria e ridurre la sua vita e il tempo di funzionamento in modo significativo. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alla batteria e può ridurre considerabilmente la sua vita e anche il tempo di funzionamento.
5. Per prolungare la durata della batteria, la batteria deve essere ricaricata almeno una volta al mese, anche se il veicolo non è stato utilizzato nel frattempo.
6. La ricarica può essere fatta solo da adulti. Il processo della carica deve essere sorvegliato. Non permettere ai bambini di caricare il veicolo.
7. **La batteria non deve essere collocato in acqua o gettato nel fuoco. Inoltre, non cercare di aprire la cassa della batteria. Evitare il contatto della pelle con il liquido che esce, se la batteria perde.**
8. Controllare la batteria e il caricabatterie prima di caricare eventuali irregolarità o difetti. Inizio della ricarica solo dopo essersi assicurati che tutti i componenti necessari sono in ordine di lavoro.
9. Durante il processo di carica, l'interruttore principale deve essere in posizione centrale (OFF) e il veicolo non può essere utilizzato.
10. Batterie difettose o caricabatterie difettose dovrebbe essere sostituito con ricambi originali. Se necessario, contattare il produttore:
11. L'adattatore di alimentazione non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini!
12. **ATTENZIONE:** Per la sicurezza del bambino e per prevenire danni alla trasmissione del veicolo, repentini cambi di direzione durante la guida è di astenersi (anche quando telecomandato).



Prudenza di sicura

1. **Il veicolo non è concesso in licenza come un mezzo di trasporto! Per prevenire i rischi, il veicolo non dovrebbe essere utilizzato su strade pubbliche, superstrade, in pozze di acqua, in letti di fiumi, ecc.**
2. **Utilizzare il veicolo esclusivamente su terreno pianeggiante. Se un angolo eccessivo del terreno è presente, il veicolo potrebbe spostarsi in avvio automatico!**
3. **Il telecomando tenere lontano su le mani dei bambini! Conservare in un luogo inaccessibile ai bambini.**
4. **PERICOLO di SOFFOCAMENTO!** Smaltire il film di confezionamento immediatamente dopo il disimballaggio. Pellicola da imballaggio non sono giocattoli e devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini.
5. Gli elementi mobili del veicolo non devono essere ingeriti o utilizzati in altri modi di giocattoli. Non consentire ai bambini di giocare incustodito con il veicolo.
6. Il veicolo è destinato a bambini sotto i 30 kg di peso corporeo progettato, non sovraccaricarlo.
7. Non toccare le ruote o parti di ruote durante la guida.
8. Cavi elettrici o componenti non possono essere modificati. Manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato.
9. Pulire il veicolo con acqua. Usare un panno umido per la pulizia.
10. Preferisci guidare su terreno pianeggiante e solido.
11. Se il veicolo non sta per essere utilizzato, rimuovere le batterie. Conservare le batterie in un luogo fresco e asciutto. Tenere le batterie lontano da fonti di calore e al fuoco. Ricarica delle batterie regolarmente ogni 4 settimane si estende la sua durata.
12. Anche la ricarica delle batterie tempestiva estende la sua durata.
13. Evitare corto circuiti.
14. Non utilizzare il veicolo sotto la pioggia o su superfici bagnate.
15. Inserire solo le protezioni prescritte.

Importanti istruzioni di operazione sicura

PERICOLO !



AVVISO

PREVENZIONE DELLE LESIONI

- Il veicolo deve essere utilizzato solo sotto sorveglianza di un adulto!
- Non utilizzare mai al buio!
- Usare solo su un terreno solido!

Ad esempio su aree:


- senza piscine o altri grandi accumuli di acqua. Pericolo di annegamento!
- senza pendenze o argini.
- lontano da scale, rampe, pendenze, strade e viali.
- Linee guida di viaggio

Per una guida sicura è necessario assicurarsi che i bambini conoscano e seguono queste regole:

- Assicurarsi sempre di sedersi sicuramente.
- Non guidare mai senza scarpe buone.

IMPORTANTE!

- Per la sicurezza del bambino e per prevenire danni alla trasmissione del veicolo, insegnano il bambino che non dovrebbe fare un cambio di direzione durante la guida.
- Pratica con il vostro bambino la sterzata e mostrare loro come usare il volante.



- Il veicolo ha un sistema di frenatura che porta il veicolo ad un arresto automatico quando il pedale è rilasciato.
- Assicuratevi che il vostro bambino sa come controllare il veicolo e come può fermarsi.
- **La funzione di arresto può fallire su terreni ripidi. Assicurarsi che il veicolo viene utilizzato in terreno piano.**

Spiega al tuo bambino queste regole:

Unmittelbar nach dem ersten Eindruck des Fahrzeugs ihr Kind wird natürlich den Wunsch verspüren zu fahren. Nei bambini, il giudizio e la capacità è immaturo di riconoscere i pericoli e valutare accuratamente. Uso del veicolo incustodito può provocare gravi lesioni. Il terreno, il giudizio e la capacità del bambino a guidare questo veicolo in sicurezza deve sia stati controllati da un adulto, prima di lasciare il veicolo ad un bambino. I bambini non sono in grado di prevedere o prevenire i pericoli, anche se sono già stati chiariti. Non c'è alternativa alla diretta supervisione di un adulto. Altre condizioni locali personalizzate norme di sicurezza relative all'uso di può essere necessario. Assicurarsi che questi siano rispettati. Queste regole sono anche di insegnare il vicino o altri ragazzi che vogliono giocare con il loro bambino e il veicolo.

Linee guida per una guida sicura:

Prima di tutto assicuratevi che i bambini sanno e seguire le seguenti regole:

1. Sedggo sempre sicuro!
2. Non guidare mai senza scarpe buone.
3. Massimo due (2) bambini possono salire a bordo del veicolo Un bambino non è sicuro seduti o sta a piede sul sedile, potrebbe cadere, e quindi ribaltamento del veicolo e causa lesioni gravi.
4. Non lasciare al suo bambino di guidare il veicolo su strada o vicino motorizzati veicoli
5. Non lasciare il loro bambino di guidare il veicolo in prossimità di piscine o di ritenzione idrica o altri ostacoli (come mobili, alberi con rami bassi, ecc) o di parti sporgenti dell'edificio (quali scale, proiezioni a parete, ecc.).
6. Non utilizzare mai al buio!
 - Un ostacolo imprevisto potrebbe causare un incidente.
 - Utilizzare solo alla luce del giorno o in zone ben illuminate.
7. Vietare al suo bambino a cavalcare su superfici irregolari.
8. Non lasciate il vostro bambino a cavalcare le scale.
 - Si potrebbe causare un velocità eccessiva e pericolosa, anche se il pedale non è premuto.
 - Il veicolo potrebbe ribaltarsi o cadere.
 - Il motore può interrompere bruscamente e il veicolo potrebbe capovolgersi con il bambino.
9. Non dare mai niente in movimento vicino parti rotanti. Parti rotanti come il motore, la trasmissione e le ruote possono schiacciare le dita o dei capelli, ecc e causare lesioni gravi. Non permettere ai bambini utilizzare il veicolo in posizione laterale, ecc.
10. Non utilizzare vicino di materiali altamente infiammabili. Il veicolo con interruttori elettrici, che formano come tutte interruttore elettrico scintille quando sono in funzione. Liquidi infiammabili potrebbe incendiarsi
11. Scollegare la batteria per impedire l'uso non sorvegliato.

ATTENZIONE!

- Il veicolo è stato progettato **SOLO** per uso esterno.
- Il veicolo può danneggiare la maggior parte dei pavimenti installati nelle case.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che si verificano sui pavimenti

ATTENZIONE!

Il veicolo può contenere piccole parti che potrebbero essere ingerite dai bambini.

Attenzione: Il polo positivo della batteria viene scollegato alla consegna per motivi di sicurezza. Dopo la costruzione del veicolo, collegare il cavo e poi mettere il cavo ordinatamente sotto il sedile.

Istruzioni per la cura

- Verificare che tutti i dadi, bulloni e tappi sono correttamente e sono stretti. Controllare le parti in plastica per danni o incrinature.
- Tenere il veicolo in neve o pioggia in un luogo asciutto, ma almeno su un campo coperto. Ricordate di ricaricare le batterie almeno una volta al mese, anche se il veicolo non è stato utilizzato.
- Un veicolo molto sporco può essere pulito con un panno umido. Evitare di prendere qualsiasi contatto dell'acqua con l'impianto elettrico del veicolo.
- Acqua sul motore e l'impianto elettrico può portare a corrosione, e quindi ad danno al motore ed i componenti elettrici / interruttori.
- Non utilizzare il veicolo sulla sabbia. Sabbia nei componenti del motore, della trasmissione o elettrica può portare a blocchi e guasti delle parti corrispondenti.
- Per ripristinare la lucentezza originale del veicolo, è possibile modificare le parti in plastica del veicolo con un lucido per i mobili (senza cera). Car polacco **NON** deve essere utilizzato.
- Per garantire una condizione di conformità alla normativa tecnica si consiglia di avere il veicolo controllato ad intervalli regolari da parte di un centro di assistenza autorizzato.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Nessun suono, nessuna luce, la macchina non si muove	<ol style="list-style-type: none"> 1. Collegamenti dei cavi sono allentati. 2. Controllare il fusibile. 3. È l'interruttore principale su "I"? 	<p>Controllare i collegamenti dei cavi. Assicurarsi che le batterie sono state inserite sotto il volante. Sostituire il fusibile. Portare l'interruttore principale su „I“.</p>
Veicolo non si muove, anche se il motore è in funzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vedere se le ruote posteriori correre con. 2. Collegamento motore allentato 3. Riduttore difettoso 	<p>Assicurarsi che le ruote posteriori toccare il suolo.</p> <p>Rimuovere la scatola cambio e serrare di nuovo le viti.</p> <p>Sostituire il cambio.</p>
Motore non ha alcuna funzione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cavi allentati 2. Fusibile 3. Accelerator riceve nessun contatto. 	<p>Verificare che i collegamenti dei cavi siano corrette.</p> <p>Sostituire il fusibile.</p> <p>Sostituire l'interruttore a pedale</p>
Marcia avanti è OK, la retromarcia non funziona. Retromarcia è OK, la marcia avanti non funziona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prima Controllare l'interruttore marcia avanti/ retromarcia con un multimetro. 	<p>Assicurarsi che la connessione è buona.</p> <p>Controllare se i cavi funzionano, sono ben seduti e se stanno facendo un buon contatto.</p> <p>Sostituire l'interruttore di cambio.</p>
La velocità è molto bassa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guardare per vedere se le batterie consegnare più di 6V. 2. Collegare il motore (compresa la scatola ingranaggi) direttamente alla batteria e controllare per vedere se la velocità è superiore allora. 3. Rimuovere la scatola ingranaggi e verificare che sia in buone condizioni. 	<p>Caricare le batterie di nuovo</p> <p>Forse il motivo per la perdita di velocità è la natura della zona a traffico.</p> <p>Sostituire il motore o il cambio.</p> <p>Pezzi di ricambio trova su sito web crooza.de</p>
Le batterie non possono essere ricaricate.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare se la tensione di uscita dell'alimentatore di carica è 6V. 2. Collegare il carica batterie, rimuovere il tappo su entrambi i lati della batteria e controllare direttamente alla batteria, se si trovano $6 \pm 0,1$ V. 3. Luci il sistema di controllo a LED? 	<p>Sostituire il caricabatterie/ le batterie.</p> <p>Assicurarsi che l'adattatore sia collegato correttamente.</p> <p>Controllare il fusibile. La carica è possibile solo quando il fusibile è intatto e l'interruttore è in posizione OFF.</p>
Il telecomando non funziona.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificare se il veicolo è in modalità di controllo remoto. 2. Rilasciare l'interruttore per il controllo remoto. 3. Assicurarsi che la spia sul telecomando. 	<p>Controllare la posizione della interruttore 0-I sul veicolo.</p> <p>Controllare le batterie del telecomando.</p> <p>Controllare il fusibile.</p> <p>Sostituire l'unità di controllo.</p>

Corrispondenti parti di ricambio originali sono disponibili al sito web
www.crooza.de

Suggerimenti per la cura e lo smaltimento delle batterie e il veicolo

Cura

- Se una batteria perde, rimuovere le batterie. Evitare il contatto della pelle con l'acido emergenti e mantenere la batteria in una borsa di plastica. Come smaltire correttamente la batteria, fare riferimento alla descrizione sulla destra.
- Se contatto con la pelle o con gli occhi, lavare l'area interessata almeno 15 minuti sotto l'acqua corrente e consultare un medico.
- Somministrare immediatamente acqua, latte o bianco d'uovo, se l'acido viene ingerito. Non vomitare in ogni caso. Chiamare immediatamente il medico.
- Le batterie devono essere caricate prima dell'uso con l'alimentazione caricabatterie in dotazione alimentazione per 12 ore di fila. Non Caricare mai le batterie per più di 16 ore in modo continuo. Sovraccarico o scarica eccessiva riduce la durata delle batterie e quindi la durata di vita del veicolo considerevolmente.
- Prima di ogni utilizzo, le batterie devono essere ricaricate entro 8 - 12 ore. Indipendentemente da quanto tempo il veicolo è stato utilizzato, caricare le batterie dopo ogni utilizzo.
- Le batterie devono essere verticale durante il processo di ricarica.
- Prima di una ricarica lasciare mai le batterie completamente scariche.
- Scarica. Batterie prima della fermata del veicolo per un lungo periodo.
- Ricaricare le batterie almeno una volta al mese, anche se il veicolo non è stato utilizzato.
- Batterie non cariche si romperà di sicuro.
- Non lasciare mai batterie che perdono in veicolo. Non lasciare mai batterie che perdono in veicolo.
- Non spegnere le batterie su superfici che potrebbero essere danneggiati. Prendere precauzioni per proteggere la superficie, prima di mettere le batterie.
- Non conservare le batterie in un luogo più di 24 ° C o inferiori a -23 ° C.
- Utilizzare solo batterie 6V. Non dimenticare di ricaricare le batterie circa 14 ore prima del primo utilizzo
- Assicurarsi che le batterie non siano allentati all'interno del veicolo che volano intorno. Utilizzare sempre il fissaggio della batteria per assicurare le batterie.
- Controllare le batterie e il caricabatterie prima di ogni ricarica ai irregolarità e difetti. Se si trova un difetto, non caricare le batterie prima che il componente difettoso non è stato riparato.

Smaltimento

- La batteria in dotazione è protetto di overflow e sigillato. Ha bisogno di essere smaltiti o riciclati eco-sostenibile.
- Non bruciare. La batteria può esplodere o perdere liquido.
- Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici.
Lo smaltimento delle batterie nei rifiuti domestici è proibito dalla legge!
- Proteggere l'ambiente non gettando le batterie insieme ai rifiuti domestici (2202/96/EC). Verificare con il proprio governo locale sul riciclo e smaltimento nella loro zona.



Pb Cd Hg

**Smaltire le batterie separatamente
(non nella spazzatura!)**

Batterie lontano dal fuoco!

Non aprire!


Il "cestino barrato" presente sul prodotto o nel manuale indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti dai rifiuti domestici e smaltiti separatamente.

Nell'Unione europea, sistemi di raccolta diversi sono disponibili per la restituzione e il riciclaggio.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare le autorità locali o ai rivenditori.



Avvertenze: Il veicolo SOLO deve essere utilizzato esclusivamente sotto la supervisione di un adulto!



Non guidare mai in luoghi pericolosi per esempio da scale, rampe, piscine o altri grandi accumuli di acqua.



Prima di partire, assicurarsi che non siano ostacoli come gli animali o altri.




Durante la guida, guardare sempre nella direzione di marcia.



Freno in tempo utile per evitare incidenti.



Non guidare mai senza scarpe buone.



Mai parti del corpo, indumenti o altri oggetti in prossimità di parti in movimento portare.




Veicolo, connettori, motore e batteria proteggere contro l'umidità. Non spruzzare mai veicolo con un tubo dell'acqua.



Pulire il veicolo solo con un panno leggermente umido. La pulizia deve essere effettuata solo da un adulto.



Controllare l'impianto elettrico del veicolo a intervalli regolari. Prestare attenzione ai danni ai cavi e connettori. Controllare se le batterie sedere impresa. Se si nota la presenza di irregolarità, non utilizzare il veicolo fino a quando il problema è stato risolto da un esperto.



Controllare l'impianto elettrico del veicolo a intervalli regolari. Prestare attenzione ai danni ai cavi e connettori. Controllare se le batterie sedere impresa. Se si nota la presenza di irregolarità, non utilizzare il veicolo fino a quando il problema è stato risolto da un esperto.




Il caricabatterie non è un giocattolo e deve, pertanto, non alla portata dei bambini. Conservare quindi in un luogo inaccessibile ai bambini. Consentire, in nessun caso, i vostri bambini di ricaricare la batteria.




Controllare l'alimentatore per danni. Non manipolarlo. Se si riscontra un difetto, sostituirlo. Usare esclusivamente caricabatterie approvati dal Dubax-Marketing.




Se il veicolo non sta per essere utilizzato per un lungo tempo, prima caricare la batteria, e quindi scollegare il connettore della batteria dal veicolo. La batteria dovrebbe essere ricaricata almeno ogni 2 mesi.




Durante la carica, può sorgere gas pericolosi. Quindi caricare la batteria in un ambiente ben ventilato, lontano da materiali infiammabili.




Attenzione: Caricare la batteria prima del primo uso. I bambini non devono giocare con la batteria o l'adattatore CA. La ricarica deve essere effettuata solo da un adulto.




Prestare attenzione alla polarità (+/-) della batteria.



Quando la batteria inizia a perdere, smaltire la batteria e il liquido fuoriuscito, senza alcun contatto con gli occhi e la pelle dal veicolo. Confezionare tutto in un sacchetto di plastica e smaltire tutto come descritto nel manuale.



Usare esclusivamente batterie approvate Dubax-Marketing.



Controllare periodicamente la batteria. Non metterla a urti. Se si nota crepe o danni, sostituire la batteria ha subito.



Scarica batterie segnalando di nuovo. Per evitare di danneggiare la batteria, non devono mai essere completamente scarica.



Non aprire mai la batteria!

Essa contiene piombo e acido corrosivo, che può portare a effetti negativi sulla salute a contatto o ingestione.

In caso di contatto del liquido con la pelle o gli indumenti, lavare l'area interessata 15 minuti sotto acqua corrente. **Consultare immediatamente un medico!**

In caso di ingestione del liquido fuoriuscito, bere grandi quantità di acqua, latte o di proteine. **Non provare di vomitare! Consultare immediatamente un medico!**

Si prega di leggere attentamente e conservare.


Please read all instructions carefully and retain for future reference.

IMPORTANTE!

1. Tutte le immagini sono utilizzate per visualizzare e specifiche del prodotto. Se notate differenze fra immagine e prodotto, seguire la costruzione del prodotto.
2. Le modifiche tecniche in tutto o in parte per aumentare la qualità del prodotto rimane senza preavviso riservati.

NOTE !

1. All photos in this manual are used to specify the operation and construction of the product. When you find some differences between the product and the photo, please follow the product.
2. We wont notify you when we modify the construction and appereance of the product partially in order to improve the product quality.



dubax-marketing oHG

WEEE-Reg.-Nr.: DE 33541416

64295 Darmstadt / Germany

info@dubax-marketing.de

Modelo: DBX-6788

www.crooza.de

crooza © è un marchio registrato di dubax commercializzazione oHG

Tutti i diritti riservati.

La riproduzione, la performance e la distribuzione - **anche in parte** - solo con il permesso scritto di oHG Dubax Marketing oHG Darmstadt.

Copyright (©) by dubax marketing oHG Darmstadt / Germany.